


Humánus egércsapda (2 db)



Az egereknek nem kell többé a hagyományos egércsapdák kegyetlen sorsára jutniuk. Az egércsapda okos és humánus módja az egerek kiirtásának. A csapdák teljesen sértetlenül hagyják az egereket. A környezetbarát kialakítás nem használ mérgeket, és biztonságos gyermekek és háziállatok közelében. Ez olyan egyszerű, mint a mentés, áthelyezés és elengedés.

A készülék előnyei:

- könnyen ellenőrizhető
- nem mérgező
- újrafelhasználható
- tartós és időjárásálló
- érintésmentes használat

TARTALOM:

- 2 db. egérfogó
- használati utasítás

Méreték: 170 x 60 x 64 mm

Anyaga: átlátszó műanyag

ELOSZTÓ:


Doxmand Magyarország Kft.
HU-9096 Nyalka, Kossuth u. 73.
Magyarország

www.doxmand.hu info@doxmand.hu +36-30-692-8785

Gyártása: Kína

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Info@doxmand.hu
www.doxmand.ro



- 1) Nyissa ki a csali ajtaját: Nyomja meg és felfelé húzza a csalitartót.

Tipppek: Ne helyezze a csalit az alagútba.

- 2) Állítsa be a csalit: Terítse ki a csalit a rekeszre úgy, hogy a nyitott lyukak a csapda belseje felé nézzenek. Csúsztassa vissza a rekeszt a helyére.
- 3) A csapda beállítása: Egyszerűen lenyomva nyissa ki a rugós ajtót a csapda másik végén. A kapu automatikusan nyitva marad. A kapu bezárul, amikor az egér súlya kiváltja a támaszpontot. Az egér sértetlenül rögzítve lesz a csapdában.
- 4) Engedje el az egeret: Az elengedéshez csúsztassa ki a rekeszt, és hagyja szabadon forogni az egeret.

Használat után feltétlenül fertőtlenítse a kezét!

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS



Védjük környezetünket!

A csomagolóanyagokat külön dobja a hulladékba. Tegye a kartont és a papírt a papírba, a fóliát pedig a műanyag újrahasznosító edénybe.