


Pirosmacska

Napelemes állatriasztó



A DOBOZ TARTALMA:

- 2 db Pirosmacska napelemes állatriasztó
- használati útmutató

FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.

HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.

Magyarország

www.doxmand.hu | info@doxmand.hu | +36-30-692-8785

Származási hely: Kína

A Pirosmacska napelemes állatriasztó hatékony eszköz **nyestek, rókák, szarvasok, őzek, vaddisznók** és **egyéb állatok** távoltartására. Kisebb területeken, ajánljuk: konyhakertek, háztáji jóságok, járművek és kisebb mezőgazdasági területek védelmére.

Sötétedés után lép működésbe, piros villogó fény funkcióval rendelkezik, mely hatékonyan elriasztja a különböző állatokat. Az eszköz teljesen gondozásmentes, napelemmel és beépített akkumulátorral rendelkezik.

Tudományosan bizonyított, hogy a melegvérű állatok félnek a tűztől. Ha tüzet vagy ahhoz hasonló érzeteket, elmenekülnek. Ezen elv alapján a terméket úgy tervezték, hogy a vörös fény villogásával elűzze az állatokat.

Méretek: 90 x 85 x 35 mm

Anyaga: műanyag

IP-védettség: IP 44

Tápegység: napelem

Teljesítmény: 0,0096W

Akkumulátor kapacitás: 8mA

Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A továbbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és pontosan tartsa be a használati utasításokat! Az útmutatót őrizze meg, hogy később is segítségére lehessen. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Sikeres riasztást kíván a Doxmand csapata!


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1) Nyomja be a készülék hátoldalán található bekapcsoló gombot.

2) Rögzítse a készüléket az elriasztani kívánt állat szemmagasságának megfelelően a talaj felett oszlopra, kerítésre vagy külső falra.

Úgy helyezze el a készüléket, hogy közvetlen napfény érje. A készülék IP44 besorolását, kültéri használatra tervezték.

A készülék szűrőületkor automatikusan be-, majd hajnalban kikapcsol. Működés közben két piros LED 4 Hz-es frekvenciával villog, akár egy vörös láng.



Tartósan felhős, esős időjárás esetén a riasztó akkumulátora kb. 1 hét elteltével lemerül. A teljes töltöttség eléréséhez 48 óras napsütésre van szükség. Az akkumulátor töltöttségi szintjével egyenes arányban változik a riasztó által kibocsátott fényerő.

FONTOS!

Annak érdekében, hogy távol tartsa a rágcsálókat, elsősorban ügyeljen arra, hogy ne maradjon felügyelet nélkül elérhető közelségben olyan csábító célpont, mint például a háziállat részére kihelyezett étel, madáreset, vagy lehullott gyümölcs.

Kezelje a szemét tárolására használt eszközöket fedéllel zártan, a madáretetőket ne helyezze elérhető közelségbe és bizonyosodjon meg arról, hogy éjszakára a kerítés, valamint a háztáji állatok háza bezárásra kerül.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A termékről kiállított CE-megfelelőségi nyilatkozat az info@doxmand.hu e-mail címen kikérhető.



HULLADÉKKEZELÉS

Óvjuk környezetünket!

A csomagoláshoz felhasznált anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ha az állatriasztó használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen leadni.

A termék ártalmatlanítása bármely elektronikai hulladék gyűjtőbe lerakva elvégezhető. Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!